

TX-128



Σετ Κάμερα Παρακολούθησης με Οθόνη Αφής 7
" Technaxx

Εισαγωγή

Ο κατασκευαστής Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG δηλώνει με το παρόν ότι αυτή η συσκευή, στην οποία ανήκει αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμμορφώνεται με τα βασικά απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στην Οδηγία RED 2014/53/ΕΕ. ο Δήλωση Συμμόρφωσης θα βρείτε εδώ: www.technaxx.de/ (στο μπαρ στο κάτω "Konformitätserklärung"). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

Τηλέφωνο σέρβις για τεχνική υποστήριξη: 01805 012643 (14 λεπτά/λεπτό από Σταθερή Γερμανία και 42 λεπτά/λεπτό από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας).

Δωρεάν email: support@technaxx.de

Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης είναι διαθέσιμη Δευτέρα-Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 2 μ.μ. έως τις 5 μ.μ.

Εάν ανοίξετε μια τρύπα στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας είναι ηλεκτρικά

τα καλώδια και/ή οι σωληνώσεις δεν έχουν υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη βάση

υλικό, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για επαγγελματική εγκατάσταση. Είσαι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το υλικό στερέωσης είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένη τοιχοποιία, και ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά. Όταν εργάζεστε στο υψηλότερα υψόμετρα, υπάρχει κίνδυνος πτώσης! Επομένως, χρησιμοποιήστε κατάλληλες διασφαλίσεις.

Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά ή κοινή χρήση προϊόντων. Κάντε το

το ίδιο με τα γνήσια αξεσουάρ για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση εγγύησης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

1. Χαρακτηριστικά

- Οθόνη αφής 7" (1024x600 pixel)
- Ζωντανή προβολή 4 καναλιών, αναπαραγωγή 1 καναλιών (ταυτόχρονα)
- Μέγ. 4 κάμερες με συνδεδεμένη οθόνη 7" (περιλαμβάνεται μία κάμερα στο σετ) ● Γωνία θέασης κάμερας 90° οριζόντια & 55° κάθετη
- Ανάλυση βίντεο FullHD 1920 x 1080 με μέγ. 15 fps
- Brilliant έγχρωμος αισθητήρας CMOS 1/2,9" (2MP)
- Ανίχνευση κίνησης έως ~8m (PIR 120°)
- 3 IR LED έως ~15m για βέλτιστη νυχτερινή όραση
- Δωρεάν εφαρμογή "Security Premium" για παγκόσμια πρόσβαση [διαθέσιμο στις Google Play και APP Store]
- Κάμερα ανθεκτική στο νερό και τη σκόνη IP66
- Λειτουργία συναγερμού (push message) στο Smartphone σας
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο & ηχείο για αμφίδρομη επικοινωνία
- Υποστηρίζει κάρτες MicroSD(HC/XC) έως 128GB
- Συμπίεση βίντεο H.264/H.265 (για εγγραφές εξοικονόμησης χώρου υψηλή ποιότητα)
- Υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο 2,4 GHz (WiFi / IEEE 802.11/b/g/n) επάνω έως 30μ

2. Επισκόπηση προϊόντος

IR LED:

Οι κάμερες ενεργοποιούν αυτόματα το υπέρυθρο φως μόλις χαμηλώσει επικρατεί ο φωτισμός.

Υποδοχή κάρτας MicroSD:

Οι κάρτες MicroSD προορίζονται για τοπική αποθήκευση (μέγ. 128 GB). Για να εγγραφεί το κανονικό χρήση κάρτας MicroSD, πριν τοποθετήσετε την κάρτα MicroSD, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων της είναι FAT32 και υπάρχει διαθέσιμος χώρος πάνω από 256MB. Όταν χρησιμοποιείτε ένα μέγεθος

Κάρτα MicroSD 64-128 GB. Διαμορφώστε την κάρτα MicroSD μέσω του μενού της οθόνης.

Προς την λειτουργεί σωστά, η οθόνη πρέπει να εμφανίζει την ακόλουθη κατάσταση κάτω από τη συσκευή

μνήμη: Μορφοποιημένο.


Διακόπτης μπαταρίας:

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν αποσυνδέετε το ρεύμα

προσαρμογέας. Γυρίστε το διακόπτη στη θέση ON και η οθόνη θα χρησιμοποιήσει την μπαταρία όταν το

ο μετασχηματιστής ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένος.

2.1 Οθόνη αφής 7".



- 1 Θύρα USB 2.0 (Αντίγραφο ασφαλείας, Αναβάθμιση, Ποντίκι, Πληκτρολόγιο)
- 2 υποδοχή κάρτας MicroSD (μέγ. 128 GB)
- 3 Διακόπτης μπαταρίας (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μπαταρίας)
- 4 Τροφοδοτικό (DC5V/2,5A)
- 5 Κεραία (ασύρματη μετάδοση σήματος)
- 6 Στήριγμα τοίχου
- 7 Βάση (αναδιπλούμενη)
- 8 Θήκη μπαταριών (2 τμχ μπαταρίες τύπου 18650)
- 9 Ηχείο (Εξοδος ήχου)
- Οθόνη αφής 10.7" (πλοήγηση στο μενού της συσκευής)
- 11 Μικρόφωνο (φωνητική ενδοεπικοινωνία)
- 12 Ένδειξη φόρτισης (πράσινη)
- 13 Ένδειξη εγγραφής (μπλε)

3. Οδηγός γρήγορης λειτουργίας

3.1 Εκκινήστε το σετ TX-128

→ Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και βάλτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (2x τύπου 18650). Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

→ Τοποθετήστε μια κάρτα MicroSD (μέγ. 128 GB) στην υποδοχή κάρτας MicroSD στα δεξιά πλευρά της οθόνης. (Απαραίτητο για εγγραφές, μορφοποιήστε την κάρτα MicroSD μετά πρώτη εκκίνηση)

→ Συνδέστε την οθόνη (5V/2,5A) και την κάμερα (12V/1A) με το ρεύμα προσαρμογέα σε πρίζα. Και οι δύο συσκευές ξεκινούν αυτόματα.

→ Επιλέξτε τη γλώσσα πλοηγώντας με το επάνω και το κάτω βέλος στο οθόνη. Κάντε κλικ στο ολοκληρωμένο.

→ Η κάμερα που περιλαμβάνεται στο σετ έχει αντιστοιχιστεί με την οθόνη από το εργοστάσιο.

Σημείωση: Κάθε άλλη κάμερα πρέπει να κάνετε σύζευξη μία φορά.

→ Ένα άγγιγμα οπουδήποτε στην οθόνη αφής για να εμφανιστεί η γραμμή μενού στο κάτω μέρος.

→ Επιλέξτε το σύμβολο του σπιτιού για να ανοίξετε το κύριο μενού

→ Επιλέξτε System Setup για να ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεση στο Internet.

→ Κάντε κλικ στο Wireless Internet και ενεργοποιήστε το.

→ Στη συνέχεια, επιλέξτε Λίστα σημείων πρόσβασης, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι το δρομολογητή WiFi

εμφανίζεται το όνομα. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις σελίδες κάνοντας κλικ στα βέλη αριστερά και δεξιά.

Σημείωση: Το TX-128 υποστηρίζει μόνο WiFi 2,4 GHz.

→ Κάντε κλικ στο όνομα του δρομολογητή Wi-Fi. Εμφανίζεται αυτόματα μια νέα διεπαφή.

Εισαγάγετε το κλειδί του δικτύου WiFi. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Enter και μετά στη σύνδεση. (Το σύμβολο WiFi στο επάνω μέρος θα πρέπει να αλλάξει από κόκκινο X πάνω σε ένα κίτρινο θαυμαστικό στο κανονικό σύμβολο WiFi.

→ Η οθόνη είναι πλέον συνδεδεμένη στο δρομολογητή WiFi.

→ Επόμενο Βήμα. Επιλέξτε Ρύθμιση εγγραφής από το κύριο μενού.

→ Επιλέξτε διαχείριση αποθήκευσης και κάντε κλικ στη μορφή. Όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα στο

Η κάρτα MicroSD διαγράφεται. Φροντίστε να το κάνετε.

Τώρα θα πρέπει να είστε έτοιμοι για χρήση.