

PM0771; PM0772; PM1040

INSTRUKCJA OBSŁUGI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



**Χειροκίνητος Κόπτης Πλακιδίων 800
mm POWERMAT PM-PRDG-800T**

CE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και τις συστάσεις ασφαλείας. Κρατήστε τις οδηγίες.

Το εγχειρίδιο περιέχει βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν, αλλά λόγω της συνεχούς βελτίωσης των συσκευών μας, τα δεδομένα στο εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά. Παρακαλούμε δώστε προσοχή σε τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο κόφτης πλακιδίων εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και υψηλή απόδοση κοπής για ένα ευρύ φάσμα πλακιδίων. Όπως και με άλλα προϊόντα Powermat, ο χρήστης θα εκτιμήσει αμέσως την προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευής. Η συσκευή με όλα τα εξαρτήματα συναρμολογείται σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής με ελάχιστη συντήρηση.

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΓΥΑΛΙΟΥ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ.

Προσοχή! Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες για ασφαλή χρήση πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το προϊόν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να συμμορφώνεται με νομικούς κανονισμούς, πρότυπα, οδηγίες ή για σχεδιαστικούς ή εμπορικούς λόγους.

Η συσκευή μπορεί να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Άτομα που δεν έχουν διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε να το διαβάσουν προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την κοπή πλακιδίων (γάνωμα και τερακότα) κυρίως σε εργοτάξια και ανακαινίσεις.

Χρήσεις που αποκλίνουν από τις οδηγίες του κατασκευαστή θα θεωρούνται ως παραβίαση των κανονισμών.

Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από αυτό. Όλος ο κίνδυνος θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον χρήστη. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες λειτουργίας και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επιθεώρησης και συντήρησης τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνονται στη συμμορφούμενη χρήση.

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, εξοικειωθείτε με το περιβάλλον εργασίας στον τόπο χρήσης.

Το εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει: εμπόδια στον χώρο εργασίας, τη σκληρότητα του εδάφους, απαραίτητη ασφάλεια στο εργοστάσιο που σχετίζεται με τις δημόσιες συγκοινωνίες και πρόσβαση σε βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και σταθερή επιφάνεια.



Ελέγχετε τακτικά ότι το μαχαίρι έχει τοποθετηθεί σωστά.

Αφαιρέστε αμέσως τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μαχαίρια.

Το προς κοπή υλικό πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο για να αποφευχθούν απροσδόκητες κινήσεις κατά την κοπή.

Κάντε κοψίματα μόνο όταν τα δάχτυλα και τα χέρια βρίσκονται εκτός της ζώνης κοπής και του χώρου του μαξιλαριού τμήματος της επιφάνειας του τραπέζιου.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια μαχαίρια που παρέχονται από τον κατασκευαστή στη συσκευή.

Μοντέλο	PM-PRDG-600T	PM-PRDG-800T	PM-PRDG-1000T
Μέγιστο πάχος κοπής	14 mm	14 mm	14 mm
Μέγιστο μήκος κοπής	600 mm	800 mm	1000 mm
πλάτος βάσης	170 mm	170 mm	170 mm
Το πάχος της μεταλλικής βάσης	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Διάμετρος λαβής	20 mm	20 mm	20 mm
Διαστάσεις λεπίδας	22x10,5x2 [mm]	22x10,5x2 [mm]	22x10,5x2 [mm]
Καθαρό βάρος	8,75 kg	11,65 kg	10,5 kg

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Αφαιρέστε από την περιοχή οτιδήποτε μπορεί να εμποδίσει την εργασία
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή φωτίζεται επαρκώς
- Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής έχει συνεχή και σωστή θέα του χώρου εργασίας

• ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΠΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !

Όταν κόβετε λούστρο ή τερακότα με γυαλισμένη επιφάνεια, φορέστε γάντια εργασίας πριν ξεκινήσετε την εργασία και προστατέψτε τον εαυτό σας από τον κίνδυνο τραυματισμού από τις αιχμηρές άκρες των κομμένων πλακιδίων.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σωστά, κοιτάξτε τη συσκευή. Τοποθετήστε το ένα χέρι στην κεφαλή κοπής και το άλλο χέρι στο πιάτο για να ακουμπήσει στο στοπ υλικού. Κρατάτε πάντα τα χέρια σας μακριά από το μαχαίρι κοπής.

Η ακούσια κοπή των πλακιδίων μπορεί να προκαλέσει κοψίματα!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ

Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για την κοπή πλακιδίων με τις μέγιστες διαστάσεις που αναφέρονται στην ενότητα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι είναι σωστά τοποθετημένο και ασφαλισμένο.

Οι ρυθμίσεις οδηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοπές φαλτσών οποιασδήποτε αξίας. Για το σκοπό αυτό:

Χαλαρώστε το πόμολο που συγκρατεί την κεφαλή για να ρυθμίσετε την κεφαλή στην επιθυμητή γωνία και σφίξτε το πόμολο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το μαξιλαράκι του τραπεζιού. Κίνδυνος σύνθλιψης.
- Δεν θα τοποθετήσουν το χέρι τους στο χώρο εργασίας του μαχαιριού. Κίνδυνος κοψίματος.
- Μην σπάτε τα πλακίδια σε διαφορετικό σημείο από αυτό στην αρχή του οδηγού στο σημείο του σπασμού. Κίνδυνος ζημιάς στο όργανο ή την πλάκα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να εξασφαλίσετε μακροπρόθεσμη ποιότητα κοπής με τα εργαλεία POWERMAT, ακολουθήστε τον παρακάτω κανόνα:

Το μηχάνημά σας θα διαρκέσει περισσότερο εάν καθαρίζεται σχολαστικά μετά από κάθε εργάσιμη ημέρα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους οδηγούς και το μαχαίρι. Καθαρίστε με ένα ήπιο απορρυπαντικό και πανί.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να επισκευάζονται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση της συσκευής.

Διεύθυνση:

Υπηρεσία Powermat

ul. Obroncow Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Τηλ. 32 670 39 68, εσωτερικό 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το εργαλείο και τα εξαρτήματά του πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από εύφλεκτα υγρά. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επισκευές λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων.

Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν παραδοθεί στο σημείο πώλησης σε πλήρη κατάσταση, ασυναρμολογημένο, με απόδειξη αγοράς και σωστά συμπληρωμένο δελτίο εγγύησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ


Εμφανίζονται όταν η συσκευή παρουσιάζει ζημιά ως συνέπεια φυσικής φθοράς ή ως αποτέλεσμα ακατάλληλου χειρισμού του εξοπλισμού (π.χ. υπερφόρτωση, άσκηση υπερβολικής πίεσης - ιδιαίτερα ρωγμές ή σπασίματα πλαστικών μερών και άλλες μηχανικές βλάβες και ελαττώματα που προκύπτουν από τέτοιες ζημιές).

Καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Βρέθηκαν μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες επισκευής.
- Η συσκευή έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
- Το εργαλείο έχει χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία ή στη χειροτεχνία (το εργαλείο είναι φτιαγμένο για λάτρεις των DIY και δεν προορίζεται για επικερδή απασχόληση).

Η εγγύηση δεν καλύπτει τέτοια μέρη του εργαλείου που μπορεί να καταστραφούν ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς ή υπερφόρτωσης (π.χ. πόμολα, μαχαίρια κ.λπ.).

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφερθεί σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο στο προϊόν, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία. Με την επαναχρησιμοποίηση, τη χρήση υλικών ή άλλων μορφών χρήσης χρησιμοποιημένων συσκευών, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος μας.

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ, τα μη χρησιμοποιήσιμα ηλεκτρικά εργαλεία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66 / ΕC, οι κατεστραμμένοι ή χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές / μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο κατασκευαστής δραστηριοποιείται με τον αριθμό εγγραφής BDO: 000063719

Κάθε κατάστημα υποχρεούται να δέχεται δωρεάν παλιό εξοπλισμό εάν αγοράσουμε νέο εξοπλισμό ίδιου τύπου και λειτουργίας. Μπορείτε να αφήσετε τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό σας στο κατάστημα όπου αγοράσατε τον νέο σας εξοπλισμό.

Καταστήματα με χώρο πώλησης εξοπλισμού που προορίζονται για νοικοκυριά ελάχ. 400 m², υποχρεούνται να δέχονται άχρηστο εξοπλισμό από νοικοκυριά με οποιαδήποτε από τις εξωτερικές του διαστάσεις που δεν υπερβαίνει τα 25 cm, δωρεάν, χωρίς την ανάγκη αγοράς νέου εξοπλισμού που προορίζεται για νοικοκυριά. Μπορείτε να αφήσετε μικροάχρηστο εξοπλισμό σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε καινούργιο.

Ο διανομέας, όταν προμηθεύει τον αγοραστή με εξοπλισμό που προορίζεται για νοικοκυριά, υποχρεούται να συλλέγει απόβλητα από τα νοικοκυριά δωρεάν στον τόπο παράδοσης αυτού του εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο απόβλητος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον παραδοτέο εξοπλισμός. Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του κατασκευαστή, απλώς ενημερώστε μας σχετικά εισάγοντας το σχόλιό σας στο πεδίο Σημειώσεις για την παραγγελία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιστρέψετε τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στον τόπο παράδοσης.

Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε την παλιά συσκευή πίσω στο σημείο συλλογής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών διατίθενται στον ιστότοπο:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>