

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Αεροσυμπιεστής 1.5 KW 300 Lt / min με 2
Έμβολα Kraft&Dele KD-1491



CE



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/ και σοβαρό τραυματισμό. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε αυτές τις οδηγίες.

1. Διατηρείτε πάντα τον χώρο εργασίας καθαρό. Η εκτός λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε απειλές.
2. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο χώρο εργασίας με τη συσκευή. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε χώρους με υψηλή υγρασία ή σε υγρούς χώρους. Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καλά φωτισμένος. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
3. Ασφαλίστε τη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. Ο χρήστης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με γειωμένα ή γειωμένα μέρη (π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία).
4. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή. Μην αφήνετε άλλα άτομα να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή ή το καλώδιο επέκτασης. Όλα τα άλλα άτομα θα πρέπει να μείνουν μακριά από τον χώρο εργασίας με τη συσκευή.
5. Όταν οι συσκευές δεν χρησιμοποιούνται, αποθηκεύστε τις ψηλά σε στεγνό και κλειδωμένο μέρος, μακριά από παιδιά.
6. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Η εργασία με τη συσκευή θα είναι πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
7. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συσκευή. Οι μικρές συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για εργασίες με υψηλό φορτίο.
8. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Μπορούν να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Όταν εργάζεστε έξω, συνιστάται να χρησιμοποιείτε λαστιχένια γάντια και αντιολισθητικά παπούτσια. Εάν το άτομο που χειρίζεται τη συσκευή έχει μακριά μαλλιά, πρέπει να τα καρφιτσώσει ή να βάλει ένα προστατευτικό στοιχείο στο κεφάλι του.
9. Χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε μάσκα σκόνης, ωτοασπίδες και γάντια.
10. Όταν εργάζεστε με τη συσκευή, μην σκύβετε. Διατηρήστε μια ισορροπία και μια σταθερή θέση.
11. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα πριν από τη συντήρηση και πριν αλλάξετε εξαρτήματα όπως λεπίδες, τρυπάνια και κόπτες.
12. Πριν ξεκινήσετε την εργασία με τη συσκευή, ελέγχετε πάντα ότι δεν έχουν απομείνει ρυθμιζόμενα κλειδιά στη συσκευή.
13. Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πηγή ρεύματος, μην μεταφέρετε τη συσκευή με το δάχτυλό σας στον διακόπτη. Να βεβαιώνετε πάντα ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε την πρίζα.
14. Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και που φέρουν την κατάλληλη σήμανση.
15. Μείνετε σε εγρήγορση. Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή και χρησιμοποιήστε την κοινή λογική. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν ο χειριστής είναι κουρασμένος.
16. Ελέγξτε τη συσκευή για πιθανή ζημιά σε εξαρτήματα. Πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, ελέγξτε ότι το προστατευτικό ή άλλα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι λειτουργούν σωστά. Θα πρέπει επίσης να ελέγξετε την ευθυγράμμιση των κινούμενων μερών και να ελέγξετε ότι είναι σωστά ασφαλισμένα, τοποθετημένα και λειτουργικά. Ένας προφυλακτήρας ή άλλα κατεστραμμένα εξαρτήματα θα πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το εγχειρίδιο.
17. Μην βάζετε τα χέρια σας κοντά στον περιστρεφόμενο τροχό.
18. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή ο χειριστής θέλει να πραγματοποιήσει συντήρηση, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:
FOREINTRADE S.A., JANÓWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555
TARCZYN



Η ασφαλής εργασία με τη συσκευή είναι δυνατή μόνο αφού διαβάσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την ασφάλεια και ακολουθήσετε αυστηρά τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Επιπλέον, διαβάστε την ενότητα των οδηγιών ασφαλείας του εγχειριδίου

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ζητήστε μια πρακτική επίδειξη.



Για την αποφυγή βλάβης της ακοής, χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστασία ακοής.

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ HTA L/min	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ σ.α.λ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Kw / HP)	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ mm	Μπάρα ΠΙΕΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ Kg
KD1491	BR255/8	300	1020	1,5 / 2	55*2	8	11
KD1492	BR265	400	1020	2,2 / 3	65*2	8	13
KD1493	BR270	700	1020	3 / 4	70*2	8	14
KD1494	BR290	820	950	5,5 / 7,5	90*2	8	27

