

HOP1000944-1

Οδηγίες χρήσης

Χρήση

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα. Επιλέξτε ποια κεφαλή θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τοποθετήστε την στο τριβείο. Ενεργοποιήστε το κουμπί στο τροφοδοτικό προς την κατεύθυνση "I". Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το κουμπί "I" στον μύλο νυχιών. Στη συνέχεια ανάβει η ενδεικτική λυχνία. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα με το περιστροφικό κουμπί. Μπορείτε να επιλέξετε κατεύθυνση περιστροφής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Αφήστε αρκετό χρόνο για τις διεργασίες, ειδικά αν δεν είστε ακόμα έμπειροι στη χρήση του σετ μανικιούρ. Διατηρείτε πάντα τα αξεσουάρ στα νύχια χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Κατά τη χρήση αποφύγετε την άσκηση μεγαλύτερης φυσικής δύναμης. Χρησιμοποιήστε το βερνίκι νυχιών με κυκλικές κινήσεις, ασκώντας απαλή δύναμη. Πάντα να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα και να ελέγχετε το αποτέλεσμα.

Εάν αισθανθείτε αίσθημα καύσου, σταματήστε τη μηχανή και αφήστε την κεφαλή λείανσης να κρυώσει. Κοντύνετε πάντα τα νύχια σας από έξω, προς την άκρη του νυχιού.

Προδιαγραφές:

Τάση εισόδου:100-240V 50Hz Τάση

Τάση εξόδου: DC0-17V Ισχύς: 12W

Ρεύμα εξόδου:1,0A

Μονάδα ελέγχου

Τάση λειτουργίας:DC17V

Ονομαστικό ρεύμα:0,56A

RPM:Μέγιστη. 13000

Γυρίστε το χειριστήριο ταχύτητας αριστερόστροφα για να επιβραδύνετε τη κεφαλή λείανσης πριν κλείσετε την κύρια παροχή ρεύματος. Όσο λειτουργεί η κεφαλή λείανσης, μην βγάζετε ποτέ τη πρίζα!

Τόπος προέλευσης / Krajina pochodzenia / Țară de origine / Krajina pochodzenia / Kraj pochodzenia: Κίνα / China
/ Κίνα / Чина / Chiny

Διανομή / Διανομέας / Διανομέας / Διανομέας / Dystrybutor:[Hopline Kft.](#)
1141, Budapest Szugló utca 130.

ugyfelszolgalat@alinda.hu / info@alinda.sk / info@alindashop.ro / support@alinda.cz /
info@alindashop.pl

